

# Instrukcja

---

Programowanie znaku @  
jako prefiks

**HD67**

W celu ustawienia znaku @ jako prefiks w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

