

Instrukcja

Programowanie klawisza SPACJA jako sufiks

HD67

W celu ustawienia klawisza SPACJA jako sufiks w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

