

HD7600

**Parowanie czytnika z odbiornikiem - należy zeskanować
poniższe kody**



Następnie włożyć odbiornik do portu USB

**Jeśli chcemy połączyć czytnik poprzez
bluetooth - należy zeskanować poniższy kod**



**Przywrócenie ustawień fabrycznych - należy
zeskanować poniższy kod**



Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



HDWR

Hardware for business

sklep.hdwr.pl