

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czytnik
kodów kreskowych

HD8900

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Kody główne	4
Ustawienia skanowania kodów kreskowych:.....	4
Ustawienia czasu czuwania:.....	5
Ustawienia sygnału dźwiękowego:	6
Dodawanie ID jako Prefiks:.....	6
Ustawienie znaków końcowych:.....	7
Ustawienie Prefiksu:	7
Ustawienie Sufiksu:.....	8
Ustawienie wielkości liter:.....	8
Załącznik 1 Kody numeryczne:.....	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 650nm laser
- **Materiał wykonania:** ABS + TPU
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk)
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED (czerwona, zielona) i sygnał dźwiękowy
- **Kąt odczytu:** $\pm 65^\circ$ (normalny, odwrócony)
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Szerokość odczytu:** 60 x 30, 98 x 100 mm
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825 mm
- **Współczynnik błędu:** 1/5 milionów
- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Czas pracy:** 45 godzin
- **Odporność na upadki:** 1.5 m
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Długość przewodu:** 200 cm
- **Wymiary urządzenia:** 6 x 18 x 9,5 cm
- **Wymiary stacji dokującej:** 11 x 13 x 7,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 26,5 x 12,5 x 8,5 cm
- **Waga zestawu:** 430 g
- **Waga z opakowaniem:** 540 g
- **Temperatura pracy:** -10 - 45°C
- **Odczytywane kody:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 z 5, IATA 2 z 5, MATRIX 2 z 5, CHINESE 2 z 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 z 5 (ITF), pozostałe jednowymiarowe

Zawartość zestawu:

- Czytnik kodów ze stacją dokującą
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Kody główne



Przywrócenie ustawień Fabrycznych



Informacje o produkcie



Numer seryjny



Poziom naładowania baterii

Ustawienia skanowania kodów kreskowych:



Tryb automatyczny



Tryb ręczny



Tryb ciągły

Ustawienia czasu czuwania:



Uśpienie po 2 sekundach



Uśpienie po 5 sekundach

(domyślnie)



Uśpienie po 10 sekundach



Uśpienie po 20 sekundach

Ustawienia sygnału dźwiękowego:



Wysoka głośność sygnału (domyślnie)



Średnia głośność sygnału



Niska głośność sygnału



Dźwięk wyciszony

Dodawanie ID jako Prefiks:



Włączone



Wyłączone

Ustawienie znaków końcowych:



CR



LF



CR + LF



Bez znaku końcowego

Ustawienie Prefiksu:



Wyświetlanie prefiksu



Wyświetlanie prefiksu

Wyłączone



Ustawienie prefiksu

Ustawienie Sufiksu:



Wyświetlanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu

Wyłączone



Ustawienie sufiksu

Ustawienie wielkości liter:



Zamiana wielkości liter

Wyłączona



Duże litery



Male literary

Załącznik 1 Kody numeryczne:

0



2



4



6



8



A



C



E



1



3



5



7



9



B



D



F



Finish Setting

