

# Instrukcja obsługi

---

## Szuflada kasowa podłużna, wysuwana **securePRO-495**

## Spis treści

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Specyfikacje:.....                 | 2 |
| Zawartość zestawu:.....            | 3 |
| Podłączenie szuflady kasowej ..... | 4 |
| Otwieranie szuflady kasowej.....   | 4 |
| Wyjmowanie szuflady.....           | 5 |
| Konserwacja .....                  | 6 |

## Specyfikacje:


- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał zewnętrzny:** stal walcowana na zimno o bardzo dużej grubości i SECC
- **Wykończenie powierzchni:** teksturowana hybrydowa powłoka proszkowa
- **System przesuwny:** prowadnica łożyskowa
- **Ilość przegród:** 8 przegród na banknoty, 8 przegród na bilon
- **Wymiary przegród na banknoty:** 16,9 cm szer., 9 cm wys.
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** wyjmowany wkład i tacka na monety z pojedynczo wyjmowanymi pojemnikami, dodatkowa szczelina na froncie
- **Interfejs:** RJ12
- **Żywotność:** do 2 milionów cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 49,5 szer. x 30,5 dł. x 12,5 wys. cm
- **Wymiary opakowania:** 54,5 x 36,7 x 20 cm
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Waga produktu z opakowaniem:** 12,5 kg

## Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa
- Przewód RJ12
- Dwa kluczyki do zamka
- Instrukcja obsługi

## Podłączenie szuflady kasowej

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową wtyczkę szeregową do bezpośredniego podłączenia do POS lub komputera (patrz rysunek poniżej). Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka automatycznie otwiera szufladę kasową.




## Otwieranie szuflady kasowej

### Pozycje blokady

Szuflada kasowa posiada 4 funkcje blokady:

- **ręczne otwieranie:** obrócenie kluczyka do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady
- **elektroniczne otwieranie:** szuflada kasowa jest otwierana za pomocą kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu
- **zablokowane otwarcie:** szuflady nie można otworzyć kluczem
- **Zablokowane zamknięcie:** szuflady nie można zamknąć kluczem





**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, nie należy pozostawiać go w zamku podczas normalnej eksploatacji.

## Wymowanie szuflady

Otwórz szufladę kasową i wyjmij wkładkę. Wyciągnij szufladę do oporu. Zwolnij uchwyty blokujące po obu stronach suwaków obiema rękami i jednocześnie wyciągnij szufladę, aby ją wyjąć.

Podnieś uchwyt blokujący suwaka po lewej stronie



Naciśnij uchwyt blokujący suwak po prawej stronie.

## Konserwacja

Suwaki szuflady kasowej należy okresowo czyścić i smarować. Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania i warunków otoczenia, ale zazwyczaj zaleca się wykonywanie tej czynności co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki wytrzyj stare smary i zanieczyszczenia z wewnętrznych i zewnętrznych suwaków. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru litowego do łożysk na wewnętrzne i zewnętrzne suwaki. Przesuń prowadnice kilka razy, aby odpowiednio pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.