

Instrukcja obsługi

Klawiatura Bluetooth z touchpadem **typerCLAW-BM110**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Przyciski.....	4
Sygnały diody LED	4
Współpraca z urządzeniami	4
Parowanie za pomocą Bluetooth	5
Obsługa touchpada.....	8
Oszczędzanie energii	9
Klawisze funkcyjne	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** membranowa
- **Liczba klawiszy:** 78
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Dodatkowe funkcje:** touchpad, multiparowanie, potrójny kanał
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, francuski, rosyjski, itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Android, iOS
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth V3.0
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 10 m
- **Czas pracy:** ponad 100 godzin
- **Czas czuwania:** do 30 dni
- **Czas ładowania:** do 2 godzin
- **Żywotność klawiszy:** do 5 milionów kliknięć
- **Zasilanie:** bateria litowa 180 mAh
- **Interfejs:** micro USB
- **Wymiary urządzenia:** 320 x 160 x 18 mm
- **Waga urządzenia:** 617 g

Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowa klawiatura
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcja obsługi

Przyciski

Przełącznik suwakowy "On/Off": włączanie i wyłączanie klawiatury.

Sygnały diody LED

Dioda

Po naciśnięciu przycisku FN + / /  ikona  będzie migać na niebiesko do momentu nawiązania połączenia Bluetooth. Po naciśnięciu przycisku FN +  niebieska dioda zacznie migać raz co 0,5 sekundy, po naciśnięciu przycisku FN +  niebieska dioda zacznie migać dwa razy co 0,5 sekundy, po naciśnięciu przycisku FN +  niebieska dioda zacznie migać trzy razy co 0,5 sekundy.

Niski poziom baterii: niebieska dioda będzie szybko migać, gdy poziom baterii będzie niski, co informuje o konieczności naładowania urządzenia.

Uruchomienie: po przesunięciu przełącznika w pozycję ON dioda zaświeci się na ok 2 sekundy.

Współpraca z urządzeniami

Klawiatura współpracuje z urządzeniami, takimi jak:

- iPad, iPhone – wszystkie wersje
- Komputery PC/laptopy z modułem Bluetooth i systemem Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- iMac/ Macbook z obsługą Bluetooth i systemem Mac OS X 10.2.8 lub nowszym

Uwaga! Klawiatura może nie być zgodna z komputerem Mac mini.

- Smartfony i tablety z systemem Android 3.0 lub nowszym (z profilem Bluetooth HID)
- Windows Mobile 5.0 lub nowszy

Parowanie za pomocą Bluetooth

Parowanie z iPadem/ iPhonem

- Na klawiaturze włącz przycisk zasilania. Niebieska dioda Bluetooth zaświeci się przez 2 sekundy i zgaśnie.
- Naciśnij przycisk FN +  przez 2-3 sekundy, następnie naciśnij Connect.
- Na iPadzie/ iPhonie wybierz Ustawienie -> Ogólne -> Bluetooth -> Wł.
- Znajdź „Bluetooth Keyboard” w liście dostępnych urządzeń i wybierz tą pozycję, a parowanie nastąpi automatycznie.
- Po wykonaniu powyższych kroków klawiatura Bluetooth jest połączona z urządzeniem, a niebieska dioda przestanie migać.

Parowanie z tabletami, smartfonami, laptopami, komputerami itp.

- Na klawiaturze włącz przycisk zasilania. Niebieska dioda Bluetooth zaświeci się przez 2 sekundy i zgaśnie.
- Długo naciśnij przycisk FN +  przez 2-3 sekundy, następnie naciśnij Connect.
- Wybierz na urządzeniu mobilnym opcje Ustawienia, włącz połączenie Bluetooth, a następnie wyszukaj urządzenie o nazwie „Bluetooth Keyboard”


- Kliknij w wyszukaną nazwę klawiatury w celu połączenia urządzeń.
- Po pomyślnym połączeniu klawiatury Bluetooth do urządzenia docelowego, dioda Bluetooth zgaśnie.

Uwaga:

- Jednocześnie można pracować tylko na jednym sparowanym urządzeniu
- Po sparowaniu po raz pierwszy, urządzenie automatycznie połączy się z klawiaturą przy kolejnym włączeniu
- W przypadku nieudanej próby połączenia należy usunąć aktualne parowanie i spróbować się połączyć z urządzeniem docelowym.

Przyciski i kontrolki

- ① Kontrolka włączonego Caps Lock'a
- ② Kontrolka uruchomienia klawiatury/połączenia Bluetooth
- ③ Kontrolka ładowania urządzenia
- ④ Przełącznik włączenia/wyłączenia klawiatury
- ⑤ Przycisk parowania Bluetooth





Dioda ładowania: podłącz przewód do klawiatury za pomocą złącza micro USB. Czerwona dioda będzie się świecić cały czas do momentu, aż bateria klawiatury zostanie w pełni naładowana.




Dioda CapsLock: po naciśnięciu na klawisz CapsLock, dioda LED będzie świecić na zielono. Po ponownym naciśnięciu na klawisz CapsLock, dioda LED zgaśnie.



Dioda połączenia Bluetooth: po naciśnięciu przycisku Connect, niebieska dioda zacznie migać na niebiesko.

Dioda zasilania: po włączeniu klawiatury dioda LED zaświeci się na niebiesko.



Obsługa touchpada

Gesty dla systemu Windows

Funkcja touchpada	Gest	Objaśnienie gestu
Przesunięcie kursora		Przesunięcie jednym palcem
Pojedyncze lub podwójne kliknięcie		Kliknięcie jednym/dwoma palcami pojedynczo lub podwójnie
Przewijanie w pionie lub poziomie		Przesunięcie dwoma palcami jednocześnie
Otwieranie menu kontekstowego Win8		Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo
Zamknięcie bieżącego okna		Szybkie przesunięcie jednym palcem w dół
Przejdźcie do następnego okna		Szybkie przesunięcie jednym palcem w prawo
Przybliżenie		Przesunięcie dwoma palcami od siebie
Oddalenie		Przesunięcie dwoma palcami do siebie
Pokaż pulpit		Przesunięcie trzema palcami w dół
Przewinięcie do tyłu		Przesunięcie trzema palcami w lewo
Przewinięcie do przodu		Przesunięcie trzema palcami w prawo

Gesty dla systemu Android

Funkcja touchpada	Funkcja myszy	Schemat gestu dłoni	Objaśnienie gestu
Przesunięcie kursorem			Przesunięcie palcem
Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem			Dotknięcie palcem
Pojedyncze kliknięcie prawym przyciskiem			Dotknięcie dwoma palcami

Oszczędzanie energii

Klawiatura przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Aby aktywować ją ponownie, należy nacisnąć dowolny klawisz i odczekać 3 sekundy.

Klawisze funkcyjne

Klawisz	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows)	Windows bez Fn
 Esc	Strona startowa	Strona startowa		Esc
 F1	Zmniejsz jasność	Powrót		F1
 F2	Zwiększ jasność	Email		F2
 F3	Wirtualna klawiatura	Menu		F3
 F4	Zrzut ekranu	Odtwarzacz muzyki		F4
 F5	Szukaj	Szukaj	Szukaj	F5
 F6	Zmiana języka	Zmiana języka	Zmiana języka	F6
 F7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	F7
 F8	Play/Pauza	Play/Pauza	Play/Pauza	F8
 F9	Następny utwór	Następny utwór	Następny utwór	F9
 F10	Wycisz	Wycisz	Wycisz	F10
 F11	Głośność -	Głośność -	Głośność -	F11
 F12	Głośność +	Głośność +	Głośność +	F12
 Del	Zablokuj ekran	Zablokuj ekran	Zablokuj ekran	Delete

Uwaga:

Aby przełączyć się pomiędzy systemem Android, Windows lub iOS po pomyślnym połączeniu z odpowiednim urządzeniem, należy nacisnąć jednocześnie klawisze Fn i Q (iOS), W (Android) lub E (Windows).

W przeciwnym razie funkcje klawiszy funkcyjnych będą działały tylko częściowo. W systemie iOS funkcja wymiany języka nie działa w wersji niższej niż 9.0. Aby zmienić język należy nacisnąć klawisze Command + Spacja.