

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa klawiatura z cyrylicą **typerCLAW-BC140GR**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Parowanie klawiatury.....	5
Klawisze funkcyjne:	7
Użytkowanie klawiatury:	8
Rozwiązywanie problemów:	8

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor obudowy:** ciemno szary
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** nożycowa
- **Liczba klawiszy:** 111
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, rosyjski, itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Android, iOS
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth V3.0
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 10 m
- **Czas pracy:** do 80 godzin
- **Czas czuwania:** do 2 miesięcy
- **Czas ładowania:** do 2 godzin
- **Zasilanie:** bateria litowa 180 mAh
- **Interfejs:** USB typu C
- **Wymiary urządzenia:** 438 x 124 x 20 mm
- **Wymiary opakowania:** 45 x 14,5 x 2,5 cm
- **Waga urządzenia:** 550 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 700 g

Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowa klawiatura,
- kabel USB do ładowania,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Typ klawiatury:** nożycowa
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth V3.0
- **Liczba klawiszy:** 111
- **Interfejs:** USB typu C
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Android, iOS
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne

Parowanie klawiatury

Parowanie z tabletami, smartfonami, laptopami, komputerami:

Krok 1: Należy włączyć klawiaturę za pomocą suwaka zasilania. Niebieska dioda będzie świecić przez 4 sekundy, a następnie zgaśnie.

Krok 2: Należy nacisnąć przycisk "Connect", dioda zacznie migać na niebiesko.

Krok 3: Należy przejść do menu ustawień na tablecie, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu Bluetooth, odnaleźć ustawienia Bluetooth, a następnie włączyć opcję BT.

Krok 4: W celu połączenia klawiatury z urządzeniem docelowym należy wybrać nazwę z listy wyszukiwania "Bluetooth Keyboard".

Parowanie z iPadem/ iPhonem

Krok 1: Należy włączyć klawiaturę za pomocą suwaka zasilania. Niebieska dioda będzie świecić przez 4 sekundy, a następnie zgaśnie.

Krok 2: Naciśnij przycisk "Connect", dioda zacznie migać na niebiesko.

Krok 3: Na iPadzie / iPhonie wybierz: Ustawienia-> Ogólne-> Bluetooth-> Wł.














Krok 4: iPad/iPhone powinien wyświetlić "Bluetooth Keyboard" w liście dostępnych urządzeń.

Krok 5: Po wybraniu urządzenia "Bluetooth Keyboard", klawiatura zostanie sparowana z iPadem/iPhonem.

Uwaga:

- Z klawiaturą jednocześnie można sparować tylko jedno urządzenie.
- Po sparowaniu po raz pierwszy urządzenie automatycznie połączy się z klawiaturą po włączeniu
- W przypadku błędu połączenia należy usunąć parowanie z urządzeniem docelowym i i spróbować sparować klawiaturę z urządzeniem docelowym ponownie.

Klawisze funkcyjne:

Klawisz	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows)	Bez Fn (Windows)
	Strona startowa	Strona startowa	Strona startowa	ESC
	Zmniejsz jasność	Powrót	Powrót	F1
	Zwiększ jasność	Email	Email	F2
	Wirtualna klawiatura	Menu	Prawy przycisk myszy	F3
	Zrzut ekranu	Odtwarzacz muzyki	Odtwarzacz muzyki	F4
	Blokada ekranu	Blokada ekranu	Blokada ekranu	F5
	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	F6
	Zmiana języka	Zmiana języka	Zmiana języka	F7
	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	F8
	Play/Pauza	Play/Pauza	Play/Pauza	F9
	Następny utwór	Następny utwór	Następny utwór	F10
	Wycisz	Wycisz	Wycisz	F11
	Głośność -	Głośność -	Głośność -	F12
	Głośność +	Głośność +	Głośność +	Del

Funkcje klawiszy funkcyjnych mogą różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego i urządzeń

Użytkowanie klawiatury:

- 1.** Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
- 2.** Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
- 3.** Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- 4.** Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
- 5.** Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia niepożądanego zachowania klawiatury należy:

- upewnić się czy przypadkowo została włączona jedna z funkcji klawiatury
- upewnić się czy klawiatura jest naładowana i uruchomiona
- spróbować ponownie sparować urządzenie docelowe z klawiaturą
- spróbować sparować klawiaturę z innym urządzeniem docelowym

Jeśli powyższe działania będą bezskuteczne, należy skontaktować się z nami poprzez formularz na stronie hdwr.pl bądź mailowo biuro@hdwr.pl.