

Instrukcja obsługi

Biała, przewodowa
klawiatura
typCLAW-PC110W

Spis treści

Specyfikacja:	3
Zawartość zestawu:.....	4
Klawisze funkcyjne:	4
Podłączanie klawiatury do komputera:	5
Bezpieczeństwo:.....	7

Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor obudowy:** biały
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** mechaniczna
- **Liczba klawiszy:** 104
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne, Plug&Play
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows
- **Interfejs:** USB 3.0
- **Wymiary urządzenia:** 45,2 x 14,9 x 3 cm
- **Wymiary opakowania:** 46 x 15 x 3 cm
- **Waga urządzenia:** 430 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 540 g

Zawartość zestawu:

- Przewodowa klawiatura z kablem USB 3.0

Klawisze funkcyjne:

Klawisze funkcyjne na klawiaturze przewodowej znajdują się w górnym rzędzie, oznaczone jako **F1–F12**. Każdy z nich pełni określoną funkcję, które mogą różnić się w zależności od używanego oprogramowania i systemu operacyjnego. Poniżej znajdziesz opis podstawowych zastosowań:

- **F1:** Użyj tego klawisza, aby otworzyć pomoc w większości aplikacji.
- **F2:** Służy do zmiany nazwy wybranego pliku lub folderu. Wybierz element, a następnie naciśnij F2.
- **F3:** Aktywuje funkcję wyszukiwania.
- **F4:** W połączeniu z klawiszem Alt (Alt+F4) zamyka aktualne okno lub program.
- **F5:** Służy do odświeżania. Użyj go w przeglądarkach internetowych lub aplikacjach, aby załadować zawartość ponownie.
- **F6:** Pomaga przemieszczać się między różnymi elementami interfejsu, np. paskiem adresu w przeglądarkach.
- **F7:** Włącza funkcję sprawdzania pisowni w niektórych edytorach tekstu.
- **F8:** Może służyć do wchodzenia w tryb awaryjny w systemie Windows podczas uruchamiania komputera.

- **F9:** Obsługuje specyficzne funkcje odświeżania w wybranych programach, np. w arkuszach kalkulacyjnych.
- **F10:** Aktywuje pasek menu w aplikacjach. Po naciśnięciu, poruszaj się za pomocą strzałek.
- **F11:** Przełącza tryb pełnoekranowy w przeglądarkach internetowych.
- **F12:** Otwiera narzędzia deweloperskie w przeglądarkach lub inne funkcje zależne od oprogramowania.

Dodatkowe wskaźniki na klawiaturze:



Na klawiaturze znajdują się również kontrolki LED, które informują o aktywacji następujących funkcji:


- **Num Lock:** Uaktywnia klawiaturę numeryczną.
- **Caps Lock:** Umożliwia pisanie wielkimi literami.
- **Scroll Lock:** Włączany rzadziej, w zależności od oprogramowania.

Uwaga: Funkcje klawiszy F1–F12 mogą być dostosowywane w ustawieniach oprogramowania klawiatury lub systemu operacyjnego.

Podłączanie klawiatury do komputera:

1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony przed rozpoczęciem instalacji klawiatury.
2. Podłącz kabel USB klawiatury do portu USB komputera.
3. Włącz komputer. System operacyjny automatycznie wykryje urządzenie. Nie ma potrzeby instalowania sterowników. Gdy niebieska kontrolka LED się zaświeci, klawiatura jest gotowa do użycia.





Bezpieczeństwo:

- Nie wystawiaj elementów na działanie cieczy, wilgoci ani na kontakt z deszczem. Unikaj używania ich w pobliżu wanien, umywalk, saun, basenów lub pomieszczeń z parą.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- Nie umieszczaj go w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne.
- Nie używaj otwartego ognia, np. kuchenek, zapalniczek lub kominków.
- Unikaj stosowania ostrych przedmiotów do czyszczenia powierzchni.