

Instrukcja obsługi

Klawiatura przewodowa **typerCLAW-PC130**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Funkcje:.....	5
Łączenie klawiatury	6
Użytkowanie klawiatury:	7

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor obudowy:** czarny
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** mechaniczna
- **Liczba klawiszy:** 104
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Żywotność klawiszy:** do 5 mln kliknięć
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne, Plug&Play
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, francuski itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows
- **Interfejs:** USB 3.0
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Temperatura pracy:** -5 ~ 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 ~ 45°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 90%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 90%
- **Wymiary urządzenia:** 45 x 15 x 1,8 cm
- **Wymiary opakowania:** 46 x 17,5 x 2,5 cm
- **Waga urządzenia:** 320 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 600 g

Zawartość zestawu:

- Przewodowa klawiatura z kablem USB.

Cechy:

- **Typ klawiatury:** mechaniczna
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Liczba klawiszy:** 104
- **Interfejs:** USB
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne, Plug&Play

Funkcje:

Klawisze Funkcyjne

Klawisze funkcyjne znajdują się w górnym rzędzie klawiatury i są oznaczone symbolami od F1 do F12. Każdy z tych klawiszy pełni specyficzną funkcję, która może być różna w zależności od używanego oprogramowania.

- **F1**: Otwiera pomoc lub dokumentację dla bieżącego programu.
- **F2**: Umożliwia szybkie zmiany nazw plików i folderów w systemie operacyjnym.
- **F3**: Aktywuje funkcję wyszukiwania w wielu aplikacjach.
- **F4**: Używany w połączeniu z klawiszem Alt do zamykania bieżącego okna.
- **F5**: Odświeża stronę internetową lub zawartość folderu.
- **F6**: Przemieszcza kursor do paska adresu w przeglądarce internetowej.
- **F7**: Aktywuje sprawdzanie pisowni i gramatyki w edytorach tekstu.
- **F8**: Służy do uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji uruchamiania systemu.
- **F9**: W niektórych programach służy do odświeżania dokumentów.
- **F10**: Aktywuje pasek menu w aktywnym oknie.
- **F11**: Przełącza tryb pełnoekranowy w przeglądarkach internetowych.
- **F12**: Otwiera okno "Zapisz jako" w wielu programach.

Dodatkowo, klawisze te mają również alternatywne funkcje dostępne po naciśnięciu klawisza "Fn", które są widoczne jako

niebieskie symbole na klawiszach funkcyjnych. Te funkcje obejmują:

F1 – F4: Używane do regulacji głośności lub innych ustawień systemowych.

F5 – F8: Służą do obsługi multimediiów, takich jak odtwarzanie, pauzowanie, przewijanie.

Klawiatura Numeryczna

Klawiatura numeryczna znajduje się zazwyczaj po prawej stronie klawiatury i składa się z układu liczbowego oraz kilku dodatkowych klawiszy funkcyjnych. Jest ona niezwykle przydatna dla osób, które często pracują z liczbami, np. wprowadzając dane do arkuszy kalkulacyjnych lub wykonując obliczenia.

- **Cyfry 0–9:** Służą do szybkiego wprowadzania liczb.
- **Klawisz Num Lock:** Przełącza pomiędzy trybem numerycznym a funkcjami kursora. Kiedy Num Lock jest włączony, klawisze działają jako cyfry. Kiedy jest wyłączony, klawisze mogą działać jako strzałki, Home, End, Page Up, Page Down, itp.
- **Klawisze matematyczne (+, -, *, /):** Ułatwiają wykonywanie prostych obliczeń arytmetycznych.
- **Klawisz Enter:** Zatwierdza wprowadzone dane lub komendy, podobnie jak główny klawisz Enter na klawiaturze.
- **Klawisz Del:** Usuwa znaki znajdujące się po prawej stronie kursora lub wybrane elementy.

Łączenie klawiatury

Aby połączyć przewodową klawiaturę z komputerem, wystarczy włożyć wtyczkę USB do wolnego portu USB w komputerze. Funkcja plug&play automatycznie rozpozna nowe urządzenie, co oznacza, że system operacyjny zainstaluje niezbędne sterowniki bez konieczności ręcznego pobierania dodatkowego oprogramowania. Po kilku sekundach klawiatura będzie gotowa do użycia. Możesz to sprawdzić, otwierając edytor tekstu i naciskając kilka klawiszy. Jeśli wpisywany tekst pojawia się na ekranie, oznacza to, że klawiatura działa prawidłowo i jest gotowa do pracy.

Użytkowanie klawiatury:

- 1.** Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
- 2.** Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
- 3.** Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- 4.** Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
- 5.** Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.