

BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA

BLUETOOTH

Windows/iOS/Android



typer**CLAW** BC120















INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja techniczna

Wymiary klawiatury: 439x127x13 mm
Zasięg działania: do 10 metrów
Pojemność baterii: 180 mAh
Napięcie pracy: 3,2~4,2 V
Prąd pracy: < 3 mA


Prąd czuwania: < 0,5 mA
Prąd uśpienia: < 50 uA
Czas uśpienia: 20 minut
Wybudzanie: dowolny klawisz

Klawisze funkcyjne

Klawisz	dla Mac Os	Android/Windows	Fn + (Mac Os)	Fn + (Android)	Fn + (Windows)
	Strona startowa	ESC	ESC	Strona startowa	Strona startowa
	Zmniejsz jasność	F1	F1	Powrót	Powrót
	Zwiększ jasność	F2	F2	Email	Email
	Widok okien	F3	F3	Menu	Menu
	Aplikacje	F4	F4	Odtwarzacz muzyki	Odtwarzacz muzyki
	Wyjście	F5	F5	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
	Screenshot	F6	F6	Zmiana języka	Zmiana języka
	Poprzedni utwór	F7	F7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
	Play/Pauza	F8	F8	Play/Pauza	Play/Pauza
	Następny utwór	F9	F9	Następny utwór	Następny utwór
	Wyciszenie	F10	F10	Wyciszenie	Wyciszenie
	Głośność -	F11	F11	Głośność -	Głośność -
	Głośność +	F12	F12	Głośność +	Głośność +
	Kasowanie	Kasowanie	Blokada ekranu	Kasowanie	Kasowanie

Uwaga: Aby w pełni korzystać z możliwości klawiszy funkcyjnych, należy nacisnąć kombinację klawiszy Fn + Q (Mac OS), W (Android) lub E (Windows) po pomyślnym sparowaniu z odpowiednim urządzeniem. W przeciwnym wypadku może nastąpić jedynie częściowe działanie klawiszy funkcyjnych.

Diody sygnalizacyjne



Parowanie klawiatury Bluetooth

1. Przesuń przełącznik klawiatury na pozycję włączoną (zielone tło), a następnie przez trzy sekundy przytrzymaj przycisk 1. Klawiatura przejdzie w tryb parowania, a dioda parowania zacznie pulsować niebieskim światłem cztery razy na sekundę.
2. Uruchom urządzenie docelowe i wejdź do ustawień systemowych.
3. Wybierz w ustawieniach funkcję Bluetooth i rozpocznij skanowanie dostępnych urządzeń.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz pozycję o nazwie "Bluetooth Keyboard".
5. Po połączeniu urządzeń niebieska dioda będzie jeszcze świecić przez 3 sekundy. Klawiatura jest gotowa do użytkowania.
6. Aby sparować kolejne urządzenie, przez trzy sekundy przytrzymaj przycisk 2. Klawiatura przejdzie w tryb parowania, a dioda parowania zacznie pulsować niebieskim światłem cztery razy na sekundę.
7. Powtarzaj kroki 2-4, aby sparować kolejne urządzenie.

Przełączanie między urządzeniami

Multiparowanie klawiatury umożliwia sparowanie do dwóch różnych urządzeń Bluetooth. Aby przełączać klawiaturę między urządzeniami, należy wybrać jeden z przypisanych klawiszy Bluetooth do urządzenia (1 lub 2).

Uwaga: Czas pomiędzy przełączeniami urządzeń wynosi zazwyczaj 2-4 sekundy. Po ponownym przełączeniu kanału Bluetooth i pomyślnym sparowaniu, niebieska dioda będzie jeszcze świecić przez 3 sekundy.

Oszczędzanie energii

Jeśli klawiatura nie jest używana, przełączy się ona automatycznie w tryb czuwania po 20 minutach bezczynności. Aby wybudzić klawiaturę, należy nacisnąć dowolny przycisk. Po 2-3 sekundach klawiatura automatycznie się sparuje z urządzeniem docelowym.

Ładowanie klawiatury

Jeśli bateria klawiatury wymaga naładowania, niebieska dioda zacznie pulsować 2 razy na sekundę. W takim wypadku należy podłączyć klawiaturę kablem USB i ładować do momentu, aż czerwona dioda sygnalizacyjna zgaśnie.

Skróty klawiszowe klawiatury



: uruchamia aplikację kalkulatora (tylko dla systemu Windows)

Użytkowanie klawiatury

1. Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
2. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
3. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
4. Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
5. Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia niepożądanego zachowania klawiatury należy:

- upewnić się czy przypadkowo została włączona jedna z funkcji klawiatury
- upewnić się czy klawiatura jest naładowana i uruchomiona
- spróbować ponownie sparować urządzenie docelowe z klawiaturą
- spróbować sparować klawiaturę z innym urządzeniem docelowym

Jeśli powyższe działania będą bezskuteczne, należy skontaktować się z sprzedawcą sprzętu.

Prawa autorskie

Zabrania się powielania jakiegokolwiek części instrukcji bez zgody sprzedawcy.

Bezpieczeństwo użytkownika

Surowo zabrania się dokonywania samodzielnych napraw oraz otwierania obudowy urządzenia.

Zabrania się używania płynnych i chemicznych środków czystości. Klawiaturę należy czyścić przy pomocy suchej tkaniny lub sprężonego powietrza

Gwarancja

Urządzenie zostało objęte roczną gwarancją od dnia zakupu na uszkodzenia oraz wady, które powstały bez winy użytkownika sprzętu.