





# Instrukcja obsługi wagPRO H500P



## Specyfikacja:

- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 500 kg
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa:** 120% obciążenia nominalnego
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Wyświetlacz:** cyfrowy, LCD
- **Podświetlenie:** niebieskie
- **Temperatura pracy :** - 10- 40°C
- **Wilgotność pracy:** do 90% przy temp. 20 °C
- **Waga urządzenia:** 1,28 kg

1. W celu włączenia wagi należy przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy.
2. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się inna wartość niż 0.0, należy nacisnąć przycisk  w celu wytarowania urządzenia.
3. Urządzenie daje możliwość zatrzymania ekranu z aktualnie wyświetlaną wagą. W tym celu należy użyć przycisku  a na dole ekranu pojawi się litera H.
4. Ponowne naciśnięcie klawisza HOLD UNIT spowoduje odblokowanie ekranu.
5. Przytrzymanie klawisza  przez 1 sekundę pozwala zmienić aktualną jednostkę.

Gdy na ekranie widoczne jest oznaczenie KG, ustawione są kilogramy. W momencie gdy na ekranie pojawia się oznaczenie LB, ustawioną jednostką stanowią funty.

## Wskaźniki

- S** - informuje o stabilnej wadze produktu
- Z** - informuje o wadze o wartości wynoszącej 0
- T** - informuje o wytarowaniu urządzenia
- H** - informuje o zablokowanym ekranie z aktualną wartością
- LB** - informuje o jednostce ustawionej na funty
- KG** - informuje o jednostce ustawionej na kilogramy

## Obsługa za pomocą pilota

Za pomocą pilota dołączonego do zestawu można w wygodny sposób obsługiwać wagę z odległości.

**Klawisz A** - służy do wyłączenia urządzenia

**Klawisz B** - krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie ekranu z aktualną wartością ważonego produktu. Naciśnięcie przez 3 sekundy pozwala na zmianę jednostki.

**Klawisz C** - tarowanie wagi

**Klawisz D** - zmiana trybu podświetlenia. Możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia podświetlenia po kilku sekundach (d — AUT), całkowite wyłączenie podświetlenia (d — OFF) oraz włączenie podświetlenia przez cały czas (d — ON).