Manuell

Hakengewicht bis 300 kg

wagPRO-H300

HDWR
Hardware for business

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 2
Inhalt des Sets: 3
Sicherheit: 3
Funktionen: 3
Schnelle Hilfe: 4

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** Stahl
- **Maximale Nennlast:** 300 kg
- **Messgenauigkeit:** +/- 50 g
- **Maximal zulässige Belastung:** 100 % der Nennlast
- **Skalen-Legalisierung:** Nein
- **Anzeige:** 0,7 Zoll digitales LCD
- **Display-Hintergrundbeleuchtung:** blau
- **Zusatzfunktionen:** Bildschirmpause, Gewichtstara, Einheitentausch
- **Verfügbare Gewichtseinheiten:** kg, lb
- **Stromversorgung:** 3x AA Batterien
- **Akkulaufzeit:** bis zu 150 Stunden
- **Automatische Abschaltung:** Nach 3 Minuten Inaktivität
- **Arbeitstemperatur:** 10-40 °C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** bis zu 90 % bei 20 °C
- **Gerätemaße:** 15 x 8 x 4,6 cm
- **Verpackungsmaße:** 18,5 x 17,5 x 5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 680 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 800 g

Inhalt des Sets:

- Kassenschublade mit Geldfächern
- Zwei Schlüssel zum Schloss
- RJ12-Steckerkabel
- Manuell

Sicherheit:

Um Ihre Waage in gutem Zustand zu halten und Ihre Messung genau zu halten, befolgen Sie diese Empfehlungen:

- **Überlasten Sie die Waage NICHT**, da dies das Messsystem beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann.
- **Platzieren Sie schwere Gegenstände NICHT über einen längeren Zeitraum**, da dies zu einer verminderten Genauigkeit und einer verkürzten Lebensdauer des Messsystems führen kann.
- **Überprüfen Sie IMMER den Zustand der Waage** und des Griffs, bevor Sie sie verwenden.
- **WENN DER AKKU LEER IST,** NEHMEN SIE DIE ALTEN BATTERIEN AUS DER STECKDOSE UND ERSETZEN SIE SIE DURCH NEUE.
- **Verwenden Sie die Waage NICHT** bei Regen/Schnee, Sturm usw.
- **Reparieren Sie die Waage NICHT selbst** , wenn sie beschädigt ist. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Funktionen:

EIN-/AUS-TASTE

1. Drücken Sie die Taste "ON/OFF", um die Waage zu starten, wenn sie inaktiv ist. Die Skala startet die Anzeige und stellt sie automatisch auf Null

2. Drücken Sie die Taste "ON/OFF", um die Waage auszuschalten
3. Wenn die Waage geladen ist und den Wert anzeigt, drücken Sie die Taste "EIN/AUS", um die Waage als Tara zu speichern

TARA-TASTE

1. Drücken Sie die Taste "TARE", um das Display zu sperren. Wenn "HOLD" angezeigt wird, bleibt der Bildschirm mit dem aktuellen Wert gesperrt
2. Drücken Sie die Taste "TARE", um das Display zu entsperren. Wenn die Aufschrift "HOLD" verschwindet, wird das Display entsperrt und zeigt Echtzeitwerte an

UNIT BUTTONSdrücken Sie die "UNIT"-Taste, um zwischen den verfügbaren Gewichtseinheiten (kg, N, lb) zu wechseln

Schnelle Hilfe:

Problem	Verursachen	Lösung
Kein Wert auf dem Display, wenn der Netzschalter aktiv ist	Leere Batterie	Tauschen Sie die Batterie aus
	Defekte Batterie	
	Defekte "TARE"-Taste	Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste
Keine Reaktion auf Drücken der "TARE"-Taste	Defekte "TARE"-Taste	Reinigen Sie die "TARE"-Taste und halten Sie sie länger gedrückt
Die Gewichtsablesung ist instabil	Das zu wiegende Werkstück ist in Bewegung	Stabilisieren Sie das zu wiegende Werkstück und das Gewicht

	Die Waage ist feucht	Entleeren Sie die Waage
	Staub auf der Leiterplatte	Saugen Sie die Ecken und Winkel der Waage
Der Wert auf dem Display ist ohne Last ungleich 0	Gewicht nicht zurückgesetzt	Setzen Sie das Guthaben mit der Taste "ON/OFF" zurück
	Die Skala wurde zu lange oder zu stark betont	Hängen Sie die Waage lange Zeit in Ruhe auf
Ein großer Fehler bei der Gewichtsablesung	Gewicht nicht zurückgesetzt	Setzen Sie das Guthaben mit der Taste "ON/OFF" zurück
	Das Gewicht ist nicht kalibriert	Kalibrieren Sie die Waage neu
	Ungültige Einheit	Ändern Sie die Einheit mit der Taste "UNIT"