Manuell

Plattformwaage bis 500 kg

wagPRO-P500

HDWR
Hardware for business

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 2
Inhalt des Sets: 3
Sicherheitshinweise: 3
Montage und Installation: 4
Funktionen: 4
Zusatzinformation: 6
Batterie 6
Schnelle Hilfe 6

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** Stahl
- **Maximale Nennlast:** 500 kg
- **Messgenauigkeit:** +/- 200 g
- **Maximal zulässige Belastung:** 100 % der Nennlast
- **Skalen-Legalisierung:** Nein
- **Anzeige:** Digital, bis zu 5 Ziffern
- **Hintergrundbeleuchtung des Displays:** Ja
- **Automatisches Dimmen der Hintergrundbeleuchtung:** nach 3 Sekunden Inaktivität
- **Zusätzliche Funktionen:** Gewichtstara, Produktzählung, Eingabe des Stückpreises, Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms
- **Batterietyp:** Blei-Säure
- **Stromversorgung:** Netz, wiederaufladbar
- **Akkukapazität:** 4 Ah (4000 mAh)
- **Akkulaufzeit:** bis zu 2 Tage
- **Standby-Zeit:** bis zu einer Woche
- **Betriebstemperatur:** 0 °C ~ 40 °C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** <= 85 % bei 20 °C
- **Maße aufgeklappt:** 88 (H) x 75 (L) x 45 (B) cm
- **Maße der Wägeplattform:** 60 x 45 cm
- **Verpackungsmaße:** 86.5 x 46 x 18.5 cm
- **Gerätegewicht:** 11,6 kg
- **Verpackungsgewicht:** 12,9 kg

Inhalt des Sets:

- Plattform-Skalierung,
- Stromversorgung
- Manuell

Sicherheitshinweise:

1. Halten Sie das Gerät sauber. Es ist verboten, die Waage der Sonne, sehr hohen und niedrigen Temperaturen, hohem Staub und starken Stößen auszusetzen.
2. Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Wägeplattform fallen, um eine Beschädigung der Messgeräte zu vermeiden.
3. Wenn die Gewichtskapazität überschritten wird, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm. Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überlasten.
4. Die Waage sollte mit einer konstanten Stromspannung betrieben werden. Eine zu hohe oder zu niedrige Spannung kann zu Problemen beim Betrieb des Geräts führen.
5. Die Waage wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie die Stromversorgung von der Stromquelle.
6. Wenn Sie die Waage reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung, schalten Sie sie aus, dann verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Es ist verboten, die Waage mit Wasser zu reinigen, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.
7. Die Waage sollte systematisch sauber und frei von Feuchtigkeit gehalten werden.

Montage und Installation:

1. Entfernen Sie die Plattform, das Edelstahlgestell und das Bedienfeld aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Schäume und Schutzfolien und legen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie den Schaltschrankpfosten auf und befestigen Sie ihn mit einem Riegel an der Basis des Racks.
3. Passen Sie die Basis der Skala mit den vier Beinen der Skala an.
4. Schließen Sie das Netzkabel entsprechend der Kerbe und dem Sicherheitsloch an. Befestigen Sie das Bedienfeld mit den vier Schrauben am Pfosten.

Funktionen:

Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einem flachen, stabilen Platz steht, und schalten Sie dann die Waage ein.

Sobald der Verkauf begonnen hat, aktivieren Sie die Positionen "ZERO" und "STAB". Stellen Sie sicher, dass die Anzeigen sowohl NULL als auch STAB anzeigen, bevor Sie die Ware wiegen.

1. **Beleuchtungstaste:**
   Drücken Sie diese Hintergrundbeleuchtungstaste (Glühbirnensymbol), um die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms ein- oder auszuschalten. Wenn die Waage gestartet wird, wird kein Gegenstand auf der Plattform platziert, die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten automatisch ein. Für den Neustart nach der automatischen Abschaltung muss das Werkstück wieder auf die Waagenplattform gelegt werden.

2. **ZERO-Taste:**
   Setzt die Zahl im Gewichtsfenster zurück (maximal: 2 % des Sicherheitsgewichts).
   Hinweis: Wenn die TARA-Funktion aktiv ist, steht die NULL-Funktion nicht zur Verfügung.
3. **TARA-Taste:**
   Um das Tara der Waage zu aktivieren, drücken Sie die TARA-Taste, wenn Sie einen Artikel wiegen, der nicht berücksichtigt werden soll. Die Tara-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm und der Gewichtsbildschirm zeigt 0 an.
   Um das Tara der Waage zu deaktivieren, entfernen Sie den Gegenstand von der Waage und das Display zeigt einen negativen Gewichtswert an. Drücken Sie dann die TARA-Taste – NULL zeigt auf den Pfeil und der Skalenbereich zeigt 0 an, was bedeutet, dass die TARA-Funktion entfernt wurde.
4. **Tasten [0]-[9]:**
   Zifferntasten werden verwendet, um den Stückpreis des gewichteten Artikels festzulegen.
5. **ADD:Button**
   wird verwendet, um die Preise und Gewichte einzelner Artikel zu zählen und zu summieren. Legen Sie die Ware auf die Plattform, das Gewicht wird im WEIGHT-Fenster angezeigt. Drücken Sie die Zifferntasten, um den Stückpreis (Preis pro 1 kg) einzugeben, im Fenster GESAMTPREIS wird der Gesamtpreis basierend auf dem Gewicht angezeigt. Wenn Sie die ADD-Taste drücken, wird der Preis gespeichert und mit dem Gewicht addiert.

   Nehmen Sie die Ware von der Plattform, platzieren Sie die nächste Ware und wiederholen Sie den Vorgang. Der Vorgang kann bis zu 99 Mal wiederholt werden. Um den Summiervorgang zu beenden, drücken Sie die Taste [C].

6. **[C]-Taste:**
   Storniert den eingegebenen Stückpreis.
7. **Der [.]:Button**
   wird verwendet, um die Dezimalteile des Stückpreises einzugeben.
8. **Tasten M1–M7:**
   Geben Sie gespeicherte Stückpreise ein. Nachdem Sie das Objekt auf der Plattform platziert und die Taste M gedrückt haben, wird der Stückpreis auf dem Bildschirm angezeigt und zur Berechnung eingegeben.
9. **STORE-Taste:**
   Um den Stückpreis unter einer der M-Tasten zu speichern, drücken Sie zuerst STORE und das Symbol "0.-" wird im Feld STÜCKPREIS angezeigt. Sie können dann den gespeicherten Stückpreis eingeben und eine der Tasten M1–M7 drücken, woraufhin der Preis gespeichert wird.

Zusatzinformation:

Batterie

Die Batterie muss nach der Benutzung der Waage ordnungsgemäß geladen sein, wenn die Meldung "Lo.b" im Fenster mit dem Stückpreis angezeigt wird. Unter normalen Bedingungen muss die Waage für mindestens **1,5 Stunden pro 1 Stunde Gebrauch aufgeladen werden**. Wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird, sollte **sie alle 3 Monate** an eine Stromquelle angeschlossen und 24 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden.

Schnelle Hilfe

Problem	Kläger	Verursachen	Lösung

Die AC-LED leuchtet nicht	Das Netzkabel ist möglicherweise nicht angeschlossen	1) Der Netzstecker ist möglicherweise gezogen oder beschädigt2) Die Sicherung ist beschädigt	1) Überprüfen oder ersetzen2) Tauschen Sie die Sicherung aus und überprüfen Sie die Stromversorgung
Die Waage lässt sich im Batteriebetrieb nicht einschalten	Die Waage wird nicht mit Gleichstrom versorgt	1) Der Akku ist beschädigt oder entladen2) Der Stromanschluss ist getrennt	1) Laden Sie die Batterie auf oder tauschen Sie sie aus2) Überprüfen und schließen Sie die Stromversorgung an
Die Waage zeigt eine Meldung an und friert ein oder funktioniert nicht richtig	Keine Justierung am Einsatzort	1) Unausgegliche ne Plattform2) Vibrationen, Zugluft, unebener Boden oder instabile Umgebung	1) Stellen Sie die Waage auf eine ebene und stabile Oberfläche2) Lokalisieren und beseitigen Sie Umwelteinflüsse3) Reinigen Sie die Waage gründlich