

Instrukcja obsługi

Przewodowy czytnik kodów
kreskowych 2D HD320A

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm nm LED
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne/ automatyczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (niebieska, zielona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB /Virtual COM
- **Waga:** 220g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych oraz kodów 2D

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- podstawka
- kabel USB



Kody główne



Przywrócenie do ustawień
fabrycznych



Wejście w tryb
ustawień



Przywracanie domyślnych
ustawień użytkownika



Zapisywanie bieżącej
konfiguracji użytkownika



Wyjście z trybu
ustawień

Ustawienia interfejsu



USB HID



USB Virtual COM

Ustawienia wielkości liter



Bez zamiany liter



Zamiana liter



Duże litery



Małe litery

Tryby skanowania kodów kreskowych



Tryb ręczny



Tryb automatyczny

Ustawienia czasu uśpienia skanera



Automatyczne
uśpienie wyłączone



Automatyczne
uśpienie wyłączone



Ustawienie czasu
uśpienia

W celu ustawienia czasu, po którym urządzenie ma przejść w stan czuwania, należy zeskanować kod „Ustawienie czasu uśpienia”, a następnie odpowiednią wartość z załącznika na końcu instrukcji.

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Niska głośność sygnału



Średnia głośność sygnału



Wysoka głośność
sygnału



Wyciszenie wyłączone



Wyciszenie włączone

Ustawienia sygnału świetlnego



Sygnał świetlny
włączony



Sygnał świetlny
wyłączony

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu



Włączone wszystkie
Prefiksy/ Sufiksy



Wyłączone
Prefiksy/ Sufiksy



Niestandardowy
Prefiks włączony



Niestandardowy
Prefiks wyłączony



Ustawienie prefiksu



Niestandardowy
Sufiks włączony



Niestandardowy
Sufiks wyłączony



Ustawienie Sufiksu

Dodawanie znaków końcowych



Włączone



Wyłączone



Ustawienie sufiksu



CR



LF



TAB

Załącznik 1. Kody numeryczne i alfanumeryczne



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F