

Instrukcja obsługi

Uchwyt ścienny na 2
monitory

SolidHand-DMW02

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia	4
Elementy zestawu	4
Instrukcja montażu.....	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** srebrny
- **Materiał wykonania:** aluminium, stal, plastik
- **Wykończenie powierzchni:** powłoka proszkowa
- **Liczba monitorów:** 2
- **Min. przekątna monitora:** 17"
- **Maks. przekątna monitora:** 32"
- **Standard VESA:** 75x75, 100x100
- **Waga jednego monitora:** 8 kg
- **Regulacja wysokości:** wspomagana sprężyną gazową
- **Zakres obrotu ramion:** +10° ~ -10°
- **Zakres obrotu monitora:** +180° ~ -180°
- **Zakres pochylenia monitora:** +10° ~ -10°
- **Maks. wysięg ramienia:** 460 mm
- **Wymiary uchwytu:** 15,03 x 17,9 x 72,7 cm
- **Wymiary opakowania:** 43.5 x 32.5 x 16 cm
- **Waga uchwytu:** 5,92 kg
- **Waga uchwytu z opakowaniem:** 7 kg


Zawartość zestawu:

- Uchwyt na monitor
- Śruby oraz podkładki montażowe
- Instrukcja montażu


Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia



- Upewnij się, że mocowanie jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać zamontowany produkt i sprzęt.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego udźwigu.
- Zawsze korzystaj z pomocy osoby trzeciej lub mechanicznego urządzenia podnoszącego, aby bezpiecznie podnosić i ustawiać produkt.
- Śruby należy dokręcać mocno, ale nie należy robić tego na siłę. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie produktu, co znacznie zmniejszy siłę trzymania.
- Podczas korzystania z produktu należy zachować dystans od ruchomych części.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Ten produkt może zawierać małe elementy, które w razie połknięcia mogą spowodować zadławienie. Trzymać z dala od dzieci.


Elementy zestawu



Instrukcja montażu









Aby prawidłowo wyważyć ramię z zamontowanymi monitorami, należy wyregulować napięcie sprężyny za pomocą dołączonego klucza imbusowego w następujący sposób:

- Najpierw ustaw ramię w pozycji poziomej i mocno je przytrzymaj, jak pokazano na rysunku. W razie potrzeby poproś o pomoc.

6



*If the arm **drops**, turn the adjustment screw counter-clockwise until it stays in a horizontal position.*



*If the arm **rises**, turn the adjustment screw clockwise until it stays in a horizontal position.*

* Jeżeli ramię opada, przekręć śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskaże ona pozycję poziomą.

* Jeżeli ramię się podnosi, należy przekręcić śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wskaże ona pozycję poziomą.

UWAGA: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno



Aby uniknąć uszkodzenia monitorów lub uchwytu, podczas regulacji zawsze trzymaj ramię w pozycji poziomej. W razie potrzeby poproś o pomoc.

